TOSHIBA

Leading Innovation >>>



東芝真空『『記』、保温釜 『家庭用』

取扱説明書

お料理メニュー付

1.0L タイプ

RC-10VRD

RC-18VRD



日本国内専用 Use only in Japan

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

このたびは東芝真空 IH 保温釜をお買い上げいただき まして、まことにありがとうございました。

- ●取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使 いください。
- ●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも 見られる所に必ず保管してください。

「安全上のご注意」「お願い」(2~4ページ)を必 ず読んで、正しく安全にお使いください。

もくじ

女王工のC注思こと
お願い4
各部のなまえ 5
ふたの開閉/真空サイン/炊飯時間の表示 6
内ぶた・蒸気口の着脱/コードを出す・収納する… フ
ご飯の炊きかた
基本の手順 8
おいしいご飯のポイント 9
■炊飯コースについて 10
▮ いろいろなご飯の炊きかた 12
■ 予約炊飯のしかた
■ 保温について(再加熱) 16
■ 設定変更のしかた/よくある質問 18
■ お料理メニュー 19
調理のしかた 20
パン
ケーキ・温泉卵・豆腐 22・23
お手入れ(煮沸クリーニング) 24
うまくできない/こんなときは 26
使用中の音について 26
エラー表示 30
仕様30
保証とアフターサービス31
保証書32
ク 炊飯容量と炊飯時間の目安 12
1 時計の合わせかた
ッ 停電したとき 29
イ 時計の合わせかた
索 ご相談センター31

安全上のご注意 安全のために必ずお守りください

■ 記載事項を守らない使いかたで生じる危害や損害の程度を、区分して説明しています。

↑ 注意 「軽傷」や「家屋・家財などの損害」 が発生する可能性が想定される内容

■ お守りいただく内容を、区分して説明しています。



してはいけない「禁止」内容



「指示を守る」内容



「注意をうながす! 内容

火災・やけど・感電・漏電 などを防ぐために



異常・故障時にはすぐに使用を 中止する

すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げ の販売店または東芝生活家電ご相談セン ターに点検・修理を依頼してください。

《異常・故障例》

- ■電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 本体からこげくさいにおいがする。
- 本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきが ある。
- 内釜・ふた・内ぶたが変形、破損している。
- 炊飯中・調理中、底部のファンが回って いない。



分解・修理・改造をしない

修理はお買い上げ の販売店または、東 芝生活家電ご相談 センターにご相談 ください。





吸・排気口やすきまに異物を入 れない

特にピンや針金などの金属物





水につけたり、 水をかけたり しない





子供だけで使わ せたり、幼児の 手の届く所で使 わない





炊飯中はふたを開けたり、本体 を動かしたり、持ち運ばない

電源プラグ・コード・コンセントは正しく扱う



- 交流 100V・定格 15A 以上のコ ンセントを単独で使う
- 他の機器と併用すると、発熱による 火災の原因になります。
- 延長コードを使う場合は、定格 15A (1500W) 以上のものを単独で使う
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- 電源プラグのほこりは、定期的に 取り除く

ほこりは乾いた布でふき取ってくだ さい。



● ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない



- ●傷んだコードや電源プラグ、コン セントの差し込みがゆるいときは 使わない
- ■コードを傷付けない、無理に曲げ ない、引っ張らない、ねじらない、 束ねない、高温部に近づけない、 重いものをのせない、挟み込まな い、加工しない

火災・やけど・感電・漏電 などを防ぐために



蒸気口は高温です 手や顔を近づけない

特に乳幼児にはご注意ください。





蒸気口を確実に取り付ける



取扱説明書に記載以外の用途に は使わない

蒸気や内容物がふき出したり、ふきこぼ れによるやけど・けがの原因になります。

《使用してはいけない調理例》

- クッキングシート・アルミ箔・ラップ・ あく取りシート・青菜・豆類など、蒸気 出口をふさぐようなもの。
- 豆類・ジャムなど、ふきこぼれやすい調理。
- 食材をポリ袋に入れて保温釜で加熱する 調理。

介注意

けが・やけど・感電・漏電・火災・家屋の損害を防ぐために

安全にお使いいただくために



● 医療用ペースメーカーをお使いの かたは、医師とよく相談する 本製品の動作がペースメーカーに影 響を与えることがあります。



- 専用の内釜以外は使わない
- 電源プラグや他の電気機器に蒸気 を当てない

キッチン用収納棚などをお使いのと きは特にご注意ください。



●使用時以外は、電源プラグをコン セントから抜く

やけど・けがを防ぐために



- ●使用中や使用後しばらくは、内ぶ た・内釜・蒸気口・放熱板・枠な どの高温部に触れない
- お手入れは電源プラグを抜き、本 体が冷えてから行う

蒸気口には熱い湯がたまっているこ とがあります。

♪ ふたを開けるときは、蒸気に注意する



- ●本体を持ち運ぶときは、フックボ タンに触れない
- ハンドルを持って振らない
- 炊飯中はハンドルを立てない

こんな所で使わない



- 水のかかる所や、火気の近く
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上
- 吸・排気口をふさぐようなものの上 紙・布・じゅうたん・ビニール袋など。
- アルミシートや電気カーペットの上 アルミシートなどが発熱することが あります。
- ふたが完全に開かない所 やけど・破損の原因になります。



● 壁や家具などの近く

キッチン用収納棚に置くときは、蒸 気がこもらないようにしてください。

● 荷重強度が不足しているスライド式 テーブル

荷重強度は、1.OL タイプで 15kg 以上、1.8L タイプで 20kg 以上の ものをお使いください。

安全上のご注意

安全のために必ずお守りください

注意

けが・やけど・感電・漏電・火災・家屋の損害を防ぐために

電源プラグ・コードの取り扱い



■ コードを巻き取るときは電源プラグを持って行う





■電源プラグを持ってコンセントから引き抜く



ふきこぼれを防ぐために



 ● おかゆ・玄米は水が多いため、白米・ 無洗米・早炊きコースで炊かない おかゆは〈おかゆ〉コース、玄米は 〈玄米〉コースで炊いてください。



- 水位目盛より水を増やしすぎない目盛に対して 2mm 以内が目安です。
- 内釜に表示してある「ここまで」の 線以上に水を入れて炊飯をしない

お願い

故障や誤動作を防ぐためにお守りください

直射日光が当たる所・油などが飛び散る所に 置かない

変色・変形の原因になります。

本体や本体のまわりは清潔にして使用する

機能を維持するための吸・排気口などから、ほこりや虫が入ると故障の原因になります。

ふた、特に蒸気口にふきんなどをかけない

蒸気がこもって、ふた・蒸気口・操作部の変形 変色や故障の原因になります。

内釜をガス火にかけたり、IH 調理器などに 使わない

変形や変色し、故障の原因になります。

内釜を傷めない

内釜内面のフッ素樹脂加工がはがれる原因になります。(詳しくは 24 ページをご覧ください)

水滴・異物は必ずふき取る

内釜の外面や温度センサー・内ぶたパッキン・真空吸気口などに異物が付いたままで使うと、うまくご飯が炊けなかったり、真空にならなかったり、故障したりする原因になります。

※確認箇所は8ページをご覧ください。

磁気に弱いものを近づけない

キャッシュカード・自動改札定期券・カセットテープなどは、記憶が消えることがあります。 テレビ・ラジオ・電話などは、雑音が入ることがあります。

空炊きはしない

故障や過熱、異常動作の原因になります。

本体を落としたり、割れ・がたつきが生じたときは、使用を中止する


販売店に点検・修理を依頼してください。

各部のなまえ

- 初めてお使いになるときは、内釜・内ぶた・蒸気口・ 付属品を洗ってください。(24ページ)
- ■使い始めはプラスチックなどのにおいがすることがありますが、で使用にともないなくなります。(29ページ)

本 体

内ぶた・蒸気口の着脱方法(7ページ)



操作部

炊飯、切キーに凸マークと、キーの近くに点字が付いています。



● 表示部の時計は、電源プラグを抜いている間は内蔵のリチウム電池で動いています。電源プラグを差し込んでいると電源で動くため、リチウム電池が長持ちします。(リチウム電池が消耗したら……29 ページ)

ふたの開閉について

■ ふたを開ける

フックボタンを 押すとふたが開く



フックボタンを 1 回押してもふたが開かない場合は… →もう一度フックボタンを長めに押してください。

/ 内釜内の真空度合や、フックボタンの押しかたなどによって、\ 1 回でふたが開かない場合がありますが、故障ではありません /

密閉度が高いため、ふたが開くまで少し時間がかかります。 保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも時間がかかります。

● 付け忘れ防止のため、内ぶたが付いていないとふたが閉まりません。

■ ふたを閉める



「カチッ」と音がするまで押す

ふたを閉める前には、クランプ受け部や内釜のふちに異物がないこと を確認してください。

密閉度が高いため、閉まりにくく感じることがあります。

保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも閉まりにくく感じます。

車空サインについて



真空状態に なると点灯



- 炊飯開始時*、予約開始時に点灯し、しばらくすると消灯します。 (点灯時間は炊飯コース・水温・予約時間などによって異なります)
 - *: 庫内や内ぶたが温かいまま炊飯すると、炊飯開始時に点灯しない ことがあります。
- 保温中の点灯については、16ページをご覧ください。

真空サイン点灯中に、フックボタ ンに触れたり、ふたを開けると、 真空サインが消灯します。



真空が解除され ても、炊飯・予約・ 保温は続きます。

- 炊飯中・予約中は、再び真空にはならず、ご飯が炊き上がります。 真空が解除されて勢いよく空気が入り込むため、米粒が飛び散っ たり、中央部がくぼむことがあります。
- 保温中は約30分後に自動で真空になります。

炊飯時間の表示について (残時間表示)

炊き上がりまでの時間を 5分刻み で表示

→ むらしになると

1分刻み で表示

表示時間を調整するために、一度に 進んだり止まったりすることがあり

表示時間は目安としてご覧ください。

内ぶた・蒸気口の着脱

内ぶたをはずす



①片手でつまみを持つ

※内ぶたが手前に倒れない ように、片手でつまみを 持ってください。

内ぶたを付ける



, 凸部(2カ所)

①差し込み部を凸部に のせるようにして、 奥側に差し込む



② 「カチッ」と音が するまで上側を 押し込む

確実に差し込む

■ 蒸気口を 本体からはずす


上方に引っ張る



●取り付けるときは、押し 入れる

■ 開ける

ケースとキャップをつか みながら、ロックをはずす



■ 閉じる

ケースのツメをキャッ プの穴に差し込み、ロッ クを確実に閉める



● キャップの内側に付いている蒸気口シールパッキンがはずれ た場合は、溝に押し入れてください。

コードを出す・収納する(コードリール式)

■出す



● 赤印以上は引き出さない。

■ 収納する



コードのねじれを直し、 少し引くと

自動的に巻き込む

雷源プラグが当たって、けがの原因)

で飯の炊きかた 基本の手順

準備 電源プラグをコンセントに差し込む

基 本 \mathcal{O}

お米を計る付属の計量カップで

【良い例】

【悪い例】



すりきり **1 カップ**=約 **180ml**(約 1 合)

●料理用の計量カップ(200ml)や計量米 びつでは、誤差が出ることがあります。

お米を洗う水が澄むまで手早く



内釜でお米を洗えます

- ①たっぷりの水を加えて大きくかき混ぜ、す ぐに水を捨てます。
- ②「とぐ」と「水で洗い流す」を、水が澄む まで繰り返す。
- 泡立て器などを使って、内釜で洗米しない。

水加減する 水位目盛を選び、お米のカップ数まで



お米は平らにならし、水平な場所で

白米を炊くときは「白米」の水位目盛に合 わせます。(その他の水位目盛…10ページ)

- お好みによって、水の量を増減してください。 (**●** 目盛に対して 2mm 以内を目安に)
- 内釜をセットして、 ふたを閉める




内釜外面の水分を ふき取って



「カチッ」と音が するまで押す

下記の各部に異物・水滴などが付いている ときは、ふき取ってください。



炊飯コースを確認して 炊飯開始



を押す

のお米 白米 ふつう

炊き上がりまでの時間を表示 (5分刻みで表示。詳しくは6ページ)

- 炊飯キーを押すと〔炊飯ランプ〕と〔真空 サイン〕が点灯します。
- 〔真空サイン〕は真空が解除されると消灯 します。〔炊飯ランプ〕はむらしになると 点滅します。
- ※すぐに真空ポンプが作動し、数分間音がし ます。

ブザーが鳴ったら、炊き上がり (保温ランプ)点灯 ▶ 使用後は切キーを押し、電源プラグを抜く

- お米を浸す必要はありません。(炊飯キーを押すと自動で浸します)
- ■「保温をやめてすぐに炊くとき」や「連続して炊くとき」は、庫内や内ぶたを人肌程度に冷まして から炊飯してください。(うまく炊けなかったり、炊飯開始時に真空にならないことがあります)

- → 炊飯コースについて
- → いろいろなご飯の炊きかた

10ページ [12ページ]

→ 予約炊飯のしかた 14ページ

16ページ

➡ 保温について



おいしいご飯のポイン

お米はすりきりで計る



計量カップを振らないで

計量カップを振ると、お米が 多く入ります。

付属の 計量カップ

かためが好み

お湯で洗米しない ゆっくり洗米しない

お湯で洗米したり、ゆっくり洗うとヌカくさ くなります。

お米を割らないように、 やさしく洗米

お米どうしを軽くすり合わせるようにします。 (割れ米はべちゃつきの原因)

お好みによって、水の量を増減

やわらかめが好み	目盛より多め
新米	目盛より少なめ
胚芽米	目盛通り
古米 梅雨どき以降 麦ご飯	目盛より多め

日盛より少なめ

銘柄や産地、保存によってお米の状態は異な りますので、お好みで水の量を調整してくだ さい。

炊き上がったら、すぐにほぐす

ご飯の固まりやべちゃ つきを防ぎます。



保温時間は短く

「保温が長くなりそうなとき|「少量のご飯|「炊 込みご飯」などは、ラップに包んで冷凍保存 をおすすめします。

(保温について詳しくは 16ページ)

お米について

- 精米日付が新しく、2 週間~ 1 カ月くらい で食べきれる量を買いましょう。
- お米は涼しく暗い所に保存し、密閉容器な どに入れて酸化を防ぎましょう。

洗米後、ザル上げ放置はしない

洗米後のザル 上げ放置は避 けましょう。



お米にひびが 入ってご飯が べちゃつくよ!

炊飯に適さない水

硬度の高い ミネラル ウォーター



pH9以上 アルカリ イオン水

/ ぱさつき √かたいご飯の原因 / べちゃついたご飯の原因 /

水の温度は30℃以下

夏場の予約炊飯のときなど は、冷水をおすすめします。

水温が高いと、うまく炊 けない・においの原因



使用後はすぐにお手入れ

洗った後は清潔なふき んで水分をふき取って ください。

′汚れたままにして おくと、においの 原因

保温を切ったら、 ご飯を入れたまま にしない。

(においの原因)

内ぶた・蒸気口も

洗って清潔に保ち

ましょう



炊飯コースについて



炊きたいものに合った「水位目盛」「炊飯コース」を選びます。

炊飯容量・炊きかたのポイントなどは、12・13ページでご確認ください。

0 #>#	炊きたいもの	■ 炊き方	水位目盛	炊飯時間の目安	
<i>O</i> お米	※さたいもの		小四日盛	1.0L タイプ	1.8L タイプ
		本かまど	白米/無洗米	55分*	60分*
		ふつう	白米/無洗米	50分*	55分*
	 ご飯	早炊き	白米/無洗米	25分*	30分*
		しゃっきり	白米/無洗米	45 分*	50分*
 白米		やわらか	白米/無洗米	60分*	65 分*
│ 無洗米		おこげ	白米/無洗米	70分*	70 分*
	炊込みご飯	炊込み	白米/無洗米	45分*	50分*
	おこわ	炊込み	おこわ	45分*	50分*
	すしめし	ふつう	白米すし/無洗米すし	50分*	55 分 *
	おかゆ	おかゆ	全がゆ:おかゆ 全 五分がゆ:おかゆ 5 分	65 分*	70 分*
玄米	ご飯	ふつう	玄米	105分	105分
発芽玄米(分づき米)	ご飯	ふつう	白米/無洗米	50分	55分
雑穀米(胚芽米)	ご飯	ふつう	白米/無洗米	60分	65分

- ●〈発芽玄米〉コースは、発芽玄米を炊くコースです。
- 五分がゆはお米に対する水の量が多くなるため、全がゆより水分の多いおかゆになります。
- *:〈無洗米〉に合わせた場合は、5分程度長くなります。(炊飯時間について詳しくは 12ページをご覧ください)

白米 無洗米


ご飯の炊飯コース

📛 炊き方	こんなときに
本かまど	おいしさにこだわりたい。 時間をかけてお米のおいしさを引き出します。
ふつう	標準的な炊きかた。
早炊き	白米・無洗米を早く炊きたい。 (少しかために炊き上がります。➡ 13 ページ)
しゃっきり	しゃっきりとしたご飯が食べたい。 新米や、やわらかい炊き上がりになりやすいお米を炊くときに。
やわらか	やわらかめのご飯が食べたい。 古米や、かたい炊き上がりになりやすいお米を炊くときに。
おこげ	香ばしいおこげ風ご飯*が食べたい。

*: 底のご飯がうっすらときつね色になります。おこげの色は米質・洗米・水加減で多少変わります。

炊飯コースの設定のしかた

お米を選ぶ



0お米に

(1)♪ピッピッ

⇒炊き方 に


選ぶコースを点滅させる

(のお米) 白米 無洗米 玄米 発芽玄米 雑穀米 本かまど ふつう 早炊き しゃっきり やわらか おこげ 炊込み おかゆ

(〈白米〉になると♪ピロロ)

● お米のコースによって、表示される炊き方のコー スは異なります。

炊き方を選ぶ



⇒炊き方 本かまど ふつう 早炊き しゃっきり やわらか おこげ 炊込み おかゆ

(⟨ふつう⟩ になると♪ピロロ)

選ぶコースを点滅させる

※もう一度**お米/炊き方**キーを押すと、選んだコー スが点灯して、炊飯コースの確認ができます。 (この操作は省略できます)

を押すと、炊飯開始



〈白米〉〈無洗米〉の〈本かまど〉〈ふつう〉〈しゃっ きり〉〈やわらか〉〈おこげ〉コースは記憶され るので、同じコースで炊く場合は設定し直す必 要はありません。

お好みのご飯に炊けないときは

かたいとき

やわらかいとき → 水を少なめにしたり、〈しゃっきり〉で炊いてください。

→ 水を多めにしたり、〈やわらか〉で炊いてください。 炊飯前にお米を水に浸してから炊いてください。

♪ 水加減は、水位目盛に対して 2mm を目安に増減してください。

雑穀類を混ぜるときの 炊飯コース

(炊飯コース)

白米に → 雑穀米・ふつう 玄米に →玄 米・ふつう

発芽玄米に→ 発芽玄米・ふつう

おかゆに **→ 白 米・おかゆ**

お願い

♠ 「ふきこぼれ」「うまく炊けない」を防ぐために、設定を守っ て炊いてください。

(ふきこぼれ・異物の詰まりによるやけど・破損の原因)

- 保温については 16 ページをご覧ください。
- 白米・無洗米・玄米以外のお米や、具を入れた場合は予約炊飯 しない。(うまく炊けない、腐敗の原因)

10

いろいろなご飯の炊きかた



「炊飯容量」をご確認ください。

● 炊飯コース・水位目盛は、10 ページでご確認ください。

炊きたいもの		炊飯容量(カップ) 〔 〕は具を入れるときの最大量		炊飯時間の目安 100V、室温·水温23℃、標準の水加減	
		1.0L タイプ	1.8L タイプ	1.0L タイプ	1.8L タイプ
	本かまど	0.5 ~ 5.5	.5 1~10	50~60分*	55~65分*
	ふつう	0.570 5.5		45~55分*	50~60分*
	早炊き	0.5 ~ 4 *	1 ~ 6 ★	25~35分*	30~40分*
	しゃっきり			35~50分*	40~55分*
	やわらか	$0.5 \sim 5.5$	1 ~ 10	55~65分*	60~70分*
白米無洗米	おこげ			65~75分*	65~80分*
MODELL	炊込みご飯	1 ~ 4 ★	2~ 6*	40~50分*	40~50分*
	おこわ	2~4	3~6	40,000	40 70 50 7
	すしめし	1 ~ 5.5	2~10	45~55分*	50~60分*
	全がゆ	0.5 ~ 1.5 (1)	1~3 (2)	60~70分*	65~80分*
	五分がゆ	0.5 ~ 1 (0.5)	0.5 ~ 1.5 (1)		03 ~ 60)]
玄 米		1~4 (3)	1~8 (6)	100~110分	100~110分
発芽玄米・分づき米		1~ 4* (3)	2~ 8* (6)	50~60分	50~60分
雑穀米ご飯・胚芽米		1~ 4* (3)	2~ 8* (6)	55~65分	55~65分

- ★:水位目盛の最大量より少なくなります。
- *:〈無洗米〉に合わせた場合は、5分程度長くなります。
- 炊飯時間の表示は5分単位で表示していますので、目安としてご覧ください。
- 実際の炊飯時間は、炊飯量・水温・水量などによって 10 分程度変わります。

具や調味料を入れるとき「炊込みご飯のポイント」

- 最大炊飯量を守る。(上記)
- 洗米後、お米を水に約30分程度浸す。おこわ・玄米は2時間程度。 (調味料を入れると、お米が水を吸いにくくなります)
- **浸水後、お米をザルに上げて水気を切る**。ザル上げ後、放置しない。 (デンプン質が沈殿すると、こげやすくなります)
- 調味料を加えてから水位合わせをし、底からよくかき混ぜる。
- すぐに炊飯する。

(時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません)

- 具は …小さめに切り、お米に混ぜない。リング状にのせる。…米 1 カップ当たり 70g まで。(乾燥豆は 30g まで)
- ※白米・無洗米:〈炊込み〉コース

玄米・発芽玄米・雑穀米・おかゆ:それぞれの炊飯コース

● 青菜は初めから入れない。ゆでた青菜を、炊き上がった後に加えます。(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・やけど・破損の原因)

- 保温・予約炊飯はしない。(変色・内釜腐食・腐敗)の原因
- 市販のレシピの材料配合 で炊いたり、水以外のも の(トマトジュースなど) で炊いた場合、うまく炊 けないことがあります。

無洗米

- 水を入れたら底からかき混ぜて、お米と水をなじませます。白く濁るときは、1 ~ 2 回すすいでください。(うまく炊けない、きついこげ、ふきこぼれを防止)
- 水位目盛は「無洗米」に合わせて、炊飯コース(お米)を〈無洗米〉に合わせて炊飯してください。

早炊き 白いご飯を炊くときに使用

- 炊飯時間を優先しているため、ご飯が少しかためになったり、やや水っぽい炊き上がりになることがあります。気になるときは炊く前にお米を水に浸したり、保温になってからもふたを開けずにしばらくむらしてください。
- 次のような早炊きはしない。炊込みご飯/玄米/おかゆ/おこわ/白米・無洗米以外のお米

炊込みご飯・おこわ ➡[五目ご飯」[赤飯」(19ページ)

- ●作りかたのポイントは、「具や調味料を入れるとき」をご覧ください。(12ページ)
- 「おこわ」はもち米だけではやわらかすぎるので、もち米 2 カップに対してうるち米 1 カップの割合で 炊いてください。

おかゆ

- **④ 必ず〈おかゆ〉コースで炊いてください。**(他のコースで炊くと、ふきこぼれ・やけどの原因)
- お米は白米を使います。玄米ではうまくできません。(ご飯からおかゆはできません)
- 塩などの味付けは炊き上がってからにします。(初めから入れるとうまく炊けないことがあります)
- ●米質・水温・洗いかたなどによって、蒸気口からわずかに米汁が出ることがあります。
- 「七草がゆ」などは、初めから青菜を入れない。(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・やけど・破損の原因) ゆでた青菜を炊き上がった後に加えます。

玄米

- 必ず〈玄米〉コースで炊いてください。 (他の炊飯コースで炊くと、ふきこぼ) れ・やけどの原因
- 玄米コースは白米に比べて時間をかけて炊 飯します。

お米を洗った後、すぐに炊飯できます。

発芽玄米

● 白米 2 カップに対し、発芽玄米 1 カップ の割合をおすすめします。発芽玄米だけで も炊けます。

雑穀米ご飯 (麦ご飯)

- 白米に混ぜる量は、市販の雑穀類の表示に従ってください。(表示がない場合は、白米に対して雑穀を1割くらいでお試しください)
- 水の量は炊くお米によって「白米」または「無洗米」 の水位目盛に合わせ、お好みで加減してください。
- 蒸気口が汚れやすいので、炊飯後は必ず蒸気口の中を洗ってください。

水に浮くような雑穀類を混ぜるときは2~3時間 浸して、雑穀類が沈んでから炊飯してください。 (蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・変形・破損の原因)

炊飯量は少なめにします。3 カップまで(1.0Lタイプ)

5 カップまで(1.8L タイプ)

玄米と白米を混ぜて炊くときは、量が多い方の炊飯コース・水位目盛でお試しください。

- 玄米が多いとき/半分ずつのとき…〈玄米〉コース・「玄米」の水位目盛
- 白米が多いとき…玄米は 2 時間程度、浸水させる。〈やわらか〉コース・「白米」の水位目盛
- ※〈玄米〉コースの場合は白米がやわらかめに、〈やわらか〉コースの場合は玄米がかためになります。 一度お試しいただいて、お好みで水の量を調整してください。

予約炊飯のしかた

予約すると真空ポンプなどの 音がします(26ページ)

設定した時刻に炊き上がります。

2 通りの予約時刻を記憶することができるので、朝食用と夕食用などとして使い分けできます。 14時間以上の予約や、炊込みご飯・発芽玄米・雑穀類の予約はしないでください。

現在時刻が合っているか確認する

●現在時刻がずれていると、予 約時刻に炊き上がりません。

洗米、水位合わせをし、内釜を本体に入れて、●内釜を入れないと、予約でき ふたを閉める

ません。

コースを確認する

〈白米〉〈無洗米〉〈玄米〉〈おかゆ〉の予約ができます。 炊きたいものに合わせて、炊飯コースを設定する。

スを合わせてください。 /他の炊飯コースで炊くと、 \ふきこぼれ・やけどの原因。

● 玄米・おかゆは必ず炊飯コー

予約 を押す



 $(10 \cdot 11 ページ)$

予約キーを押すたびに (予約 1) と (予約2) の表示が変 わる。



で炊き上がり時刻にする

時計は 24 時間表示 朝7時 …… 7:00 夜7時 ……19:00



【朝 7:30 に炊き上がる例】

■ 10 分単位で設定できます。

● 戻る・進むキーは、押したま までいると早送りになります。

予約時刻を記憶するので、同 じ予約時刻のときは、省略で きます。



を押す予約完了





※すぐに真空ポンプが作動し、数分間音がします。 真空サインが点灯し、予約途中で消灯します。

→ 予約時刻になると炊き上がる

炊飯キーを押さないと「♪ピッ ピッピッピットとお知らせ。 (予約が完了していません)

- 炊飯が始まると、炊飯ランプ が点灯。(炊き上がるまで点 灯のまま)
- 炊飯が始まると、炊き上がり までの時間を表示。 (詳しくは6ページ)

予約を取り消すとき 操作を間違えたとき



を押す

〈玄米〉〈おかゆ〉の予約を設定し直すときは、 再度炊飯コースも選び直してください。

「× は予約炊飯しない(ご飯の変質・腐敗・内釜腐食の原因)

白米	無洗米	玄米	おかゆ	発芽玄米	雑穀類	炊込み
0	0	0	0	×	×	×

- 14 時間以上の予約はしない(夏場は8時間まで) 長時間の予約はお米が発酵し、においの原因になります。
- $* 1 \sim 2$ 時間以内の予約は、すぐに炊飯が始まります。

[予約1] と [予約2] の使い分け

● 2 通りの予約時刻を記憶することができます。

例) 朝食用に…〔予約1〕 6:30 夕食用に…〔予約2〕19:00



予約を押すたびに表示が変わる

〔予約 1〕	\Leftrightarrow	〔予約2〕
6:30		19:00

予約時刻を合わせ直す手間が省けます。

予約中に 現在時刻を見たいとき

予約中に → 05* → を押す



押している間のみ、現在時刻を表示。



炊き上がりまでの時間を 音の組み合わせでお知らせ

♪ピピッ:始めと終わりの合図 ♪ピロロ:5時間、♪ピッ:1時間 (1時間未満は1時間に繰り上げ)

予約中の真空ポンプの音を 消したい → 18ページ

お知らせ

- ご飯がやわらかめに炊き上がるときは、お好みによって水を少なめにしてください。
- ●予約炊飯ではお米のデンプン質が沈殿するため、底のご飯がうっすらときつね色になることがあります。 気になるときは、お米をよく洗うとやわらぎます。
- 室温や水温が低いときや水量が多いときは、炊き上がりが10分ほど遅れる場合があります。
- 炊飯キーを押して予約炊飯をセットするとすぐに真空ポンプが作動し、真空サインが点灯します。真空 サインは真空が解除されると消灯します。真空サインの点灯時間は、炊飯コース・水温・予約時間など によって異なります。〈玄米〉の場合は、真空サインの点灯時間が長くなります。
- ※真空サインが点灯しているときに、フックボタンに触れたり、ふたを開けたりすると、真空サインが消 灯します。(6ページ)

時計の合わせかた

時計は24時間表示(夜12時…0:00/昼12時…12:00)

電源プラグを差し込み、 (* 世 *** *) を "1 秒以上"押す 表示が点滅。



で時刻を合わせる

押したままでいると早送りになり、 10分単位で変わります。

を押すと完了

- 表示の点滅が止まる。

- 炊飯・保温・予約・調理中は、時計合わせできま
- 時刻合わせのときの操作音は次のようになります。

0時 ……… ♪ピロロ 12時……… ♪ピロロ、ピロロ

10分ごとに…… ♪ピー(早送り時は鳴りません)

1 時間ごとに … ♪ピピッ

保温について

保温中は真空ポンプなどの音 がします(詳しくは26ページ)

ご飯が炊き上がると自動で保温になります。



- おいしく保温するために、使用条件によって保温温度 を自動でコントロール。
- 保温をやめるときは、切キーを押す。 (保温ランプが消灯し、現在時刻表示になります。)
- 内釜を取り出すと、自動的に切になります。



保温中に空気を抜いて密閉することによって、保温ご飯の おいしさを保ちます。

炊き上がってから数時間後* に真空サインが点灯し、 真空になります。




★: 1~3時間程度で、ご飯の量やほぐし具合によって異なります。 ご飯の量が多く、ほぐさなかったなどの場合には、5時間程度 かかることがあります。


- 真空状態を保つため、一定時間ごとに真空ポンプが作動し、真空 ポンプの動作音がします。
- 41時間以降は真空になりません。

次の場合は真空サインが点灯しません









※次のような場合、保温ご飯は黄変しやすくなります。 炊くときの水が少なかった。洗米が不十分。少量の保温。ふた開閉回数が多い。

■ 保温時間を守ってください(40 時間まで)

「×」のコースも保温になりますが、保温をしないでください。(ご飯の変質・腐敗・内釜腐食の原因)

白米·無洗米	玄米·発芽玄米·雑穀米	おかゆ	炊込み
〇(40 時間まで)	×	×	×

- 内釜の中にしゃもじを入れない(においの原因)
- 冷えたご飯を保温しない(においの原因)
- ご飯を入れたまま、保温を切らない(においの原因)

※内釜周囲のご飯がべちゃつく場合やにおいがする場合 は、27ページを確認したうえ、18ページに従って保 温設定の変更をしてください。

保温中に表示が 点滅したら

保温をやめる



切キーを押して ご飯を取り出す。

41 時間以降点滅(真空にはなりません)

切状態から保温にしたいとき



を押すと、保温開始

●〔保温ランプ〕 点灯。

保温中に 現在時刻を見たいとき



押している間のみ、現在時刻を表示。

保温中のご飯を 〈再加熱〉して温かくしたいとき

保温中のご飯をほぐして、ふたを閉める (保温) を押して、再加熱を開始 (9分間)

→ ブザーが鳴ったら終了(保温に戻る)

● 再加熱中は、〔保温ランプ〕が点滅し、完了 までの残時間を表示。

《再加熱を途中でやめるとき》

保温キーを押すと、保温に戻る

- 次のような再加熱はしない。
 - ・再加熱を繰り返す(乾燥、黄ばみの原因)
- ・冷えたご飯の再加熱(においの原因)
- ご飯の量が多すぎると十分に温まりません。 (内釜の半分以下を目安に)

保温のコツ

- 保温中のご飯のべちゃつきが気になるときは、ご飯粉が内釜側面に残らないようにしてください。 また、ときどきご飯を混ぜてください。
- ●「保温が長くなりそうなとき」「少量のご飯」「炊込みご飯」などは、ラップに包んで冷凍保存をおす すめします。

保温中、真空ポンプの音が気になる場合



以下に従って設定変更すると、保温中の真空ポンプの動作を変更できます。

電源プラグを差し込み、切状態で操作を始めます。

調理 を 2 秒以上押す



工場出荷時の設定



を押して、設定を変える



真空ポンプの動作間隔が 長くなります



真空ポンプが動きません

※戻るキーを押すと、設定が順番に戻ります。

を押すと完了

時計表示に戻ります。

保温中の真空ポンプ動作


! -丁場出荷時の設定 工場出荷時の設定よりも、真空ポ ンプの動作間隔が長くなります。 1-2 ● 保温は32 時間までにしてくだ さい。 保温中、真空ポンプが動きません。 (保温中、真空になりません) 1 - 3

● 保温は 24 時間までにしてくだ

1-2 に設定すると

保温中

2



1-3 に設定すると



(真空サインも点灯 しません

設定変更のしかた

、保温中の真空ポンプの音が気に、 なる場合は(17 ページ)

予約中の、真空ポンプの音を消したい

以下に従って設定変更すると、予約中に真空ポンプが動きません。(真空になりません)

電源プラグを差し込み、切状態で操作を始めます。

1 調理 を 2 秒以上押す

2 (調理) を 1 回押して「2-○」にする

2 - 1

工場出荷時の設定


9-5

予約中に真空ポンプが 動きません

※ **戻る**キーを押すと、出荷時の設定に戻ります。

4 切を押すと完了

時計表示に戻ります。



保温設定の変更

保温中、内釜周囲のご飯がべちゃつく場合やにおいがする場合は27ページを確認したうえ、以下に従って保温設定を変更してください。

電源プラグを差し込み、切状態で操作を始めます。

1 調理を2秒以上押す

} - }

2 (調理) を2回押して「3−○」にする

3 - }

工場出荷時の設定

● ☆ を押して、設定を変える

3-2

変更後の設定

※ 戻るキーを押すと、出荷時の設定に戻ります。

4 切を押すと完了

時計表示に戻ります。

上記に従って、保温設定を変更しても改善しない場合は、東芝生活家電ご相談センターにご相談ください(31ページ)

よくある質問

Q. ブザー音の音量を変えたり、消したりすることはできますか?

A. ブザー音の音量を変えたり、消したりすることはできません。

Q. 炊飯時におかゆを作るための容器を入れてもいいですか?

A. 内釜に傷が付いたり、ご飯がうまく炊けない原因になりますので、別の容器は入れないでください。

お料理メニュー

お米の計量は付属の計量カップで。(1カップ=約180ml/約1合)

大さじ 1 = 15ml、小さじ 1 = 5ml です。

五目ご飯

材料(4人分)

米は水が澄むまで手早く洗い、 たっぷりの水に 30 分浸す。

- 2 干ししいたけはもどしてせん切りに、油揚げは熱湯をかけてせん切りにする。にんじんはせん切りに、ゆでたけのこは薄切りに、鶏肉は細かく切る。
- 3 浸した米をザルに上げ、内釜に 米を入れる。Aを加え、「白米」 の水位目盛3までしいたけのも どし汁と水を入れてよく混ぜ合 わせる。

米は水が澄むまで手早く洗い、

とうしたら湯を捨てる。新しい

水を入れ、弱火でかために煮て、

ささげと煮汁に分けて冷ます。

たっぷりの水に2時間浸す。

2 ささげはたっぷりの水でゆで、沸

炊込みご飯

4 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)

4 米の上に切った具をリング状に のせ、ふたを閉める。



- 5 炊飯コースを**〈白米〉〈炊込み〉** に合わせ、**炊飯**キーを押す。
- **6** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

赤飯

材料(4人分)

もち米………… 2カップ 米(うるち米)…… 1カップ ささげ(またはあずき)

※もち米だけではやわらかすぎるので、もち米2カップに対し、うるち米1カップの割合で炊いてください。 もち米だけではうまく

………50g だけではやわら るので、もち米

> 3 浸した米をザルに上げ、内釜に 米を入れる。冷ましたささげの 煮汁を加え、「おこわ」の水位 目盛3まで水を入れてよく混ぜ 合わせる。

炊きおこわ

すしめし

4 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)

#の上に煮たささげをリング状 にのせ、ふたを閉める。

5 炊飯コースを**〈白米〉〈炊込み〉** に合わせ、**炊飯**キーを押す。

イスタイプ 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

すしめし

できません。

材料(4人分)

米………3カップ合わせ酢(混ぜておく)

- 酢 ……… 大さじ6 砂糖 … 大さじ2½ _塩 …… 小さじ1½

米は水が澄むまで手早く洗い、「白米 すし」の水位目盛3まで水を入れ、ふたを閉める。

2 炊飯コースを**〈白米〉〈ふつう〉** に合わせ、**炊飯**キーを押す。

3 酢水を含ませたふきんですしおけをふき、炊き上がったご飯をすしおけに移す。

合わせ酢をご飯にまんべんなく かけ、ご飯を切るように混ぜる。 うちわであおいでご飯につやを 出す。

※内釜で合わせ酢を混ぜないでください。

Cooking Memo

●ご飯が熱いうちに合わせ酢を混ぜると、合わせ酢がご飯によくしみ込みます。

5.5 カップまで(1.0Lタイプ) 10 カップまで(1.8Lタイプ)

- ●すしおけを使うと、余分な水分 を吸ってくれるため、ご飯がべ ちゃつきにくくなります。
- 水の代わりに冷ました昆布だし を使うと、うまみが増します。

調理のしかた

21~23ページに記載していない材料を使ったり、料理を作らないでください。

蒸気や内容物がふき出したり、ふきこぼれによるやけど・けが・故障の原因になります。 また、内釜が腐食したり、においがつくことがあります。

基本的な操作のしかた

各メニューの詳しい作りかた ➡ 21 ~ 23 ページ

調理

で調理コースを選ぶ



■調理キーを押すたびに マークが移動し、選択が変わる。

一定の温度を保つ調理コースです 〈パン発酵〉……約35℃ 〈パン·ケーキ〉··· 約115℃ 〈温泉卵〉……約70℃ 〈豆腐〉……約75℃

(進む)

で調理時間を設定する



【調理時間60分の例】

きます。 ●進む・戻るキーは、押したま

● 60 分まで 1 分単位で設定で

までいると早送りになり、10 分単位で変わります。

を押して、調理を開始

調理温度になると 表示部の時間が減 り始めます (1分刻みで表示)



- 〔炊飯ランプ〕が点灯。
- 実際に調理にかかる時間は、 調理温度になるまでの時間の 分、設定時間より長くなりま す。

ブザーが鳴ったら、でき上がり 自動で切

- 内釜は熱いので、乾いた鍋つかみなどで内釜を取り出して ください。
- 食品を入れたままにしないでください。

• においがつきやすくなります ので、お手入れしてください。 においが気になるときは… 煮沸クリーニング (25ページ)

お願い

● 調理用具はプラスチックや木製のものを お使いください。(内釜の傷防止)

お知らせ

- 予約はできません。
- 21 ~ 23 ページの設定時間は目安です。材料や 室温などによってでき上がりは変わります。

シンプル丸パン

材料

	「強力粉
	ドライイースト 小さじ 1 ¹ /3 (4g)
А	砂糖 小さじ 2
	_ 塩 小さじ ² /3
	牛乳 ······ 130ml
	バター(食塩不使用) 20g




Aをふるってボウルに入れる。

牛乳を温めてバターを加えて溶かし、40℃くらい に冷ます。(50℃以上ではイーストが働きません)

1 に **2** を加えて菜箸でさ っくり混ぜ合わせてひと かたまりにし、台の上に 出してつやのある生地に なるまで手で十分にこね る。(約10分)



生地を丸め、とじ目を下 にして油少々(分量外) を薄く塗った内釜に入れ、 ふたを閉める。※丸めた 生地をつぶして少し平た



《一次発酵》 調理キーで〈パン発酵〉を

選び、 **◄**(戻る) · ▶(進む) キーで 45 分~ 50 分に設 定して、炊飯キーを押す。



《発酵状態の確認》

ブザーが鳴ったら、発酵状態を確認する。約2倍 にふくらみ、生地の中央に指をさして、穴が戻ら なければ一次発酵完了。

穴が戻る場合は発酵不足なので、発酵時間を追加 する。

プ《ガス抜き》

生地を上から軽く押さえ て空気を抜く。



《成形》

生地を取り出し、丸め直して合わせ目をしっかり とじ、合わせ目を下にして内釜に入れ、ふたを閉 める。※丸めた生地をつぶして少し平たくすると 発酵しやすくなります。

《二次発酵》

調理キーで (パン発酵) を選び、 **4** (戻る)・ **b** (進む) キーで30分~40分に設定して、炊飯キーを押す。

10 ブザーが鳴って二次発酵が終了したら、上面に強 力粉少々(分量外)を茶こしでふり、ふたを閉める。

11《焼成》

つゆ落ち防止のため、蒸気口をはずす。 **調理**キーで **〈パン・ケーキ〉**を選び、**◆**(戻る)・**▶**(進 む)キーで 35 分~ 45 分に設定して、炊飯キーを

- 12 ブザーが鳴ったら、鍋つかみなどを使ってパンを 取り出す。しゃもじを使い片手を添えると、取り 出しやすくなります。
 - ※上面にも焼き色を付けたいときは、パンを裏返 し、さらに 10 分焼いてください。
 - ※人肌程度まで冷ましてから切ると、パンの断面 がつぶれにくくなります。

Cooking Memo

- こね不足や発酵時間が短かかったり、材料が古いと ふくらみが悪くなります。
- ●《発酵状態の確認》で、生地がしぼんだ場合は発酵 過剰です。次回は発酵時間を短めにしてください。
- ●焼き上がった後、パンを取り出さないと上面のべた つきの原因になります。
- ●上面からの加熱がないため、白くてしっとりしたパ ンになります。

調理の か 温泉卵 一豆腐

ドーム スポンジケーキ

最大量 薄力粉 120g まで (1.0L / 1.8L 97)

材料 薄力粉……120g ベーキングパウダー ……小さじ、1/2

卵------4 個 グラニュー糖………100g バニラエッセンス………少々 溶かしバター……30g 牛乳······· 30ml あんずジャム (裏ごしする)

······ 大さじ 4 (80g) アイシング 「粉砂糖······ 50g A レモン汁 ……小さじ 1 1/2



- 薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるって おく。内釜に溶かしバター(分量外)を薄く塗る。
- 乾いたボウルに卵を割り 入れ、グラニュー糖を加 え、泡立て器で軽く混ぜ て湯せんにかけ、卵液の 温度が人肌くらい(約



40℃)になったら、はずしてさらに泡立てる。 ※内釜では泡立てない。

泡立て器を持ち上げると 筋がかけるくらい白っぽ くもったりした状態にな るまで泡立てて、バニラ エッセンスを 1~2滴加 える。



3に1の薄力粉とベーキ ングパウダーを2~3回 に分けて振り入れる。気 泡をつぶさないように、 木べらで切るように粉っ ぽさがなくなるまで混ぜる。



- 溶かしバターと牛乳を4 へ散らすように全体に振 り入れ、気泡をつぶさな いように手早く混ぜる。
- **6** 内釜に**5**を流し入れ、1~2回たたいて大きな 気泡を抜き、内釜を本体に入れてふたを閉める。
- 7 つゆ落ち防止のため、蒸気口をはずす。 **調理**キーで**〈パン・ケーキ〉**を選び、**◆**(戻る)・**▶**(進 む)キーで 40 分に設定して、炊飯キーを押す。
- 8 ブザーが鳴ったら、焼き上がり状態を確認する。 竹串を刺して生地が付いてこなければ焼き上がり。 生地が付いてきたときは、焼き時間を追加する。
- 鍋つかみなどを使って内釜を取り出す。皿をかぶ せて逆さにし、ケーキを取り出して粗熱をとる。
- 10 ケーキの表面にあんずジャムをハケで塗る。 A を混ぜてアイシングを作り、ケーキが冷めてか らアイシングを上からたらして表面を乾かす。

Cooking Memo

22

- 泡立てに使うボウルや泡立て器の、油分・水分をしっ かりとふき取っておきます。
- ●ハンドミキサーを使うと泡立てが楽にできます。
- でき上がりは上面に焼き色が付きません。上面を底 にしてデコレーションします。
- ●アイシングがかたすぎたり、やわらかすぎるときは、 レモン汁や粉砂糖の量を調整してください。
- ●アイシングの代わりに生クリームやフルーツなどを 飾ってアレンジできます。

温泉卵

材料

内釜に卵を入れ、卵がかぶる程 度の水を入れ、ふたを閉める。

2 調理キーで〈温泉卵〉を選び、 **◀**(戻る)・▶(進む)キーで **20** 分~25分に設定して、炊飯キー を押す。

ブザーが鳴ったらすぐに卵を取 り出し、ていねいに殻を割って 器に入れ、うまだしをかけてわ さびを添える。

6 個まで(1.0L タイプ)

8 個まで(1.8L タイプ)

うまだしの作りかた

卵-------4個

水……… 卵がかぶる程度

わさび………… 適官

うまだし (下記参照)

鍋にだし汁 100ml、みりん小さじ 2、しょう ゆ小さじ 1、塩少々を合わせ、沸とうしたら削 りがつお少々を加えてひと煮立ちさせる。 火を止め、5分ほどおいてこす。

Cooking Memo

- ●設定時間を短くするとやわらかめに、長くするとか ためになります。
- お湯に入れたままにするとかたくなります。
- ●すぐに殻を割らないときは水につけて冷ますことを おすすめします。

やわらか寄せ豆腐

材料

無調整豆乳(大豆固形分8%以上) 500ml にがり……分量はにがりの説明書 に従ってください

内釜に豆乳とにがりを入れ、しゃもじなどでムラがないよう に全体をよくかき混ぜ、ふたを閉める。

調理キーで **〈豆腐〉** を選び、 **◆**(戻る)・ **▶**(進む)キーで **50** 分~55分に設定して、炊飯キーを押す。

ブザーが鳴ったら、固まり具合を確認し、固まったら豆腐を 別の容器に移す。

固まっていないときは、調理時間を追加する。

Cooking Memo

- ■調整豆乳ではできません。
- ●スプーンですくって食べるくらいのやわらかさになります。冷蔵庫で冷やすと少しかためになります。 (市販の豆腐のようにかたくなりません)
- ●豆乳とにがりの種類によって、固まり具合は異なります。設定時間を調整してください。

(1.0L / 1.8L 97)

豆乳 500ml まで

25

お手入れ



お願い、汚れたまま使うと、においなどの原因になるので、 常に清潔にしてください。

注意

お手入れは、電源プラ グを抜き、本体が冷め てから行う

やけどの原因

次のものは使わない(変形・腐食・変色・ひび・傷の原因)

- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器
- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・漂白剤
- たわし・メラミンスポンジなどの傷が付きやすいもの
- ※蒸気口のキャップはアルミ製のため、食器洗い乾燥機用洗剤で 変色することがあります。

取りはずして洗うもの (はずしかた…アページ)

スポンジと カボクシと 台所用中性洗剤で 洗う

- すぐに洗う。(においの原因)
- 洗った後は、清潔なふきんでからぶきして乾燥させる。

■ 内ぶた 使うたびに



調味料を入れて炊飯した後、内ぶたを 洗わないと**サビの原因**になります。

■内釜・しゃもじ使うたびに

■蒸気□(使うたびに)



蒸気口の中の汚れは、ご飯のにおいの原因にな ります。また、ふきこぼれたり、ふたを開けたと きに水がたれることがあります。

■しゃもじ立て・計量カップ 汚れたら

内釜の取り扱い.....

内釜内面の『フッ素樹脂加工』の傷付き・はがれを防ぐため、次のような使いかたをしない

傷・塩分・酸・洗剤にご注意!

- 食器を入れて洗いおけとして使わない。
- たわし類・食器洗い乾燥機で洗わない。









ナイロンたわし ╱ 研磨面で

金属たわし

- クレンザー・漂白剤などで洗わない。 (台所用中性洗剤で洗う)
- 炊込みご飯は保温しない。 (調味料を使ったらすぐに洗う)
- 酢を使わない。
- しゃもじで強くこすらない。ザルでたたかない。
- 金属製のおたま・泡立て器類を使わない。

で使用によってフッ素樹脂面に色ムラができることがありますが、衛生上には影響ありません。 安心してお使いください。

※内釜外面の塗装が傷付いても、炊飯や保温をするうえで問題なくお使いいただけます。 内釜でお米を洗うときに、内釜の下にふきんなどをしくと、内釜外面の底面に傷が付きにくくなります。

煮沸クリーニング(1週間に1回程度)においが気になる場合にもお使いください

- **内釜に水を入れ、ふたを閉める**(水位目盛「白米 | の 1 まで)
- 炊飯コースを〈白米〉〈ふつう〉に合わせ、炊飯キーを押す 保温になるまで約60分かかります。(表示時間よりも長くかかります)
- 3 保温になったら切キーを押し、本体が冷めたら内ぶた・ 蒸気口・内釜などの各部をお手入れし、乾燥させる
- 水以外(洗剤など)は絶対 に入れない。
- 連続して煮沸クリーニング しない。
- ●においによっては、完全に 落ちないこともあります。

本体の『異物』『水滴』『汚れ』



うまくできない/こんなときは

修理を依頼する前に、一度お調べください。お調べいただいてもわからないときは、東芝生活家電で相談センターにお問い合わせください。(31ページ)

使用中の音について (使用中は音がします)


「ジー」音 …… Hの通電音です。(保温中も、ときどき「ジー」音がします)「ブーン」音 …… 内部の熱を外へ逃がすためのファンが回る音です。(炊飯中)

「シュー」音 …… 蒸気口から蒸気が出る音です。

「真空」に関する音

炊飯開始時、予約開始時、保温中の「カチャ」「ブーン」音は、真空ポンプなど、真空動作にと もなう音です。

- 真空サイン点灯中にフックボタンを押すと、真空を解除するため「カチャ」音がします。
- 真空ポンプに吸い込まれた水蒸気が水となって排出されるときに、「ブブブ」や「グチュグチュ」などの音がしますが、異常ではありません。



真空ポンプ動作の設定変更ができます。

- 保温中の、真空ポンプの音が気になるとき→ 17ページ
- 予約中の、真空ポンプの音が気になるとき→ 18ページ

ح	んなとき	原因/お調べいただくこと (参照ページ)
ご飯が	べちゃつく	 水を少なくしたり、メニューを〈しゃっきり〉にして炊いてください。 炊き上がったらすぐにご飯全体をほぐしてください。 新米は水を少なめにして炊いてください。 炊飯前に浸したり、予約炊飯の場合はやわらかめになります。 お米を強くといだり、ザル上げ放置すると、お米が割れてべちゃつく原因になります。 お湯や pH9 以上のアルカリイオン水を使っていませんか?
	かたい ぱさつく おいしくない	●水を多めにしたり、メニューを〈やわらか〉にして炊いてください。● あらかじめお米を浸してから炊いてください。● 硬度の高いミネラルウォーターを使っていませんか?
	こげる ※うすいきつね色のこ げは故障ではありま せん。	次の場合はこげやすくなります。 ● 洗米が不十分なとき。 ● 浸し時間が長いとき。予約炊飯のとき。 ● 無洗米を炊いたとき。 1 ~ 2 回すすぐとこげがやわらぎます。 ● 胚芽米を炊飯したり、炊込みご飯などで調味料を入れたとき。
	うまく炊けない おいしくない	 ●庫内や内ぶたが温かいまま炊飯していませんか?人肌程度に冷ましてから炊飯してください。 ●早炊きは少し水っぽくなったり、かために炊き上がります。(13ページ) ●温度センサー(2カ所)・内ぶたパッキン・内釜のふち・真空吸/排気口に異物が付いていませんか?(8ページ) ●内釜・内ぶたが変形したり、内ぶた・蒸気口を付け忘れていませんか? ●炊飯中に停電がありませんでしたか?
	炊込みご飯が うまく炊けない	● 具をお米に混ぜていませんか? その他、「具や調味料を入れるとき」(12 ページ)をご覧ください。

こ	んなとき	原因/お調べいただくこと (参照ページ)
保温のご飯が	におう ※においがした場合は 必ず、煮沸クリーニン グをして、お手入れし てからお使いください。 (25ページ)	 次のような保温をしていませんか? 長時間の保温、炊込みご飯、発芽玄米、白米以外のご飯、冷やご飯、しゃもじを入れたまま、長時間保温の繰り返し 内ぶた・蒸気口・本体が汚れていませんか? 特に内ぶた・蒸気口は炊飯のたびにはずして洗い、清潔なふきんで水分をよくふき取ってください。(24・25ページ) 洗米が不十分だったり、長時間の予約炊飯をしていませんか?(15ページ) 保温が切れているのに、ご飯が入ったままになっていませんか?保温中に内釜を取り出して戻した、誤って切キーを押した、長時間の停電によって電源が切れた 上記の内容を確認したうえ、保温設定の変更をしてください。(18ページ)
	乾燥する 変色する	●内ぶたパッキン・内釜のふち・本体の枠の上に異物が付いていませんか?●内釜の外面・温度センサーに異物が付いていませんか?●蒸気口は確実に付いていますか?●長時間の保温や再加熱を繰り返していませんか?
	べちゃつく	 水を少なめにして炊いてから、保温してください。 炊き上がったらすぐにご飯全体をほぐしてください。 ご飯粒が内釜側面に残らないように寄せて、ときどきご飯を混ぜてください。 上記の内容を確認したうえ、内釜周囲のご飯がべちゃつく場合は、保温設定の変更をしてください。(18 ページ)
	ぬるい	● 召し上がる前に「再加熱」をしてください。(17 ページ)
ふたの	開くのに時間がかかる	●密閉度が高いため、フックボタンを押してからふたが開くまで、少し時間がかかります。特に、保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも時間がかかります。
荆	閉まりにくい 閉まらない	 ●内釜の密閉度が高いため、閉まりにくく感じることがあります。特に、保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも閉まりにくくなります。 ふたの先端中央部を「カチッ」と音がするまで押してください。 ●内ぶたは付いていますか?付け忘れ防止のため、内ぶたが付いていないとふたは閉まりません。 ●内ぶたの下部にある差し込み部(2カ所)は、確実に差し込まれていますか?(7ページ) ●クランブ受け部に異物が付いていませんか?(25ページ)
	炊飯中にふたが開く	● ふたの先端中央部を「カチッ」と音がするまで押してください。● クランプ受け部に異物が付いていませんか? (25 ページ)
	フックボタンを押して もふたが開かない	●もう一度フックボタンを長めに押してください。内釜内の真空度合や、フックボタンの押しかたなどによって、1回でふたが開かない場合がありますが、故障ではありません。
予約	すぐ炊飯を始めた 予約時刻に炊けない 予約できない	 ● 1 ~ 2 時間以内の予約は、すぐに炊飯を始めます。 ● 午前と午後を間違えていませんか?時計は 24 時間表示です。 ● 現在時刻が違っていませんか? ● リチウム電池が消耗していませんか?(29 ページ) ● 室温や水温が低いときや水量が多いときは、炊き上がりが 10 分ほど遅れる場合があります。 ● 予約をセットしたときに、内釜は入っていましたか? ● 予約のセットを忘れたり、最後に炊飯キーを押し忘れていませんか?

26 (つづく) 27

うまくできない/こんなときは (つづき)

こ	んなとき	原因/お調べいただくこと (参照ページ)
炊飯・	蒸気がもれる ※炊き上がってから確認 してください。	●内ぶたパッキン・内釜のふち・枠の上に異物が付いていませんか? (8ページ)●内ぶたパッキンが傷んでいたり、内ぶた・内釜が変形していませんか?●内ぶたは確実に付いていますか? (7ページ)
保温	蒸気口の吹出口付近に 水滴が付く	●蒸気が冷えて水滴が付くことがあります。異常ではありません。
	ふきこぼれる とびちる	● お米が少なかったり、水が多かったり、洗米が不十分ではありませんか。● おかゆや玄米を白米コースで炊いていませんか。● 温度センサー(2カ所)に異物が付いていませんか?● 蒸気口の中は汚れていませんか?● 蒸気口・内ぶたが付いていましたか?
	内釜に薄い膜ができる	● オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分(デンプン質)が溶けて乾燥したもので、異常ではありません。
	中央部がくぼむ	● 内釜自体が発熱する IH 特有の炊きかたによるもので、異常ではありません。 全体をほぐしてください。
	内釜や内ぶたにご飯粒 が付いている (中央部がくぼむ)	● 炊飯開始後、予約開始後にフックボタンに触れたり、ふたを開けたり、切キーを押したりしませんでしたか?真空が解除されて勢いよく空気が入り込むため、米粒が飛び散ったり、中央部がくぼむことがあります。
	内ぶたや内釜に水滴が 付いている	● 乾燥防止のため、内ぶたや内釜に水滴が付くことがありますが異常ではあ りません。
	ふたを開けると、 パッキンなどから つゆが落ちる	● ふたを開けるタイミングや室温などによって、つゆが枠などに落ちることがありますので、ふき取ってください。● 温度センサー・内釜の外面に異物が付いていませんか。
	ふたを開けると、 蒸気口から水がたれる	■蒸気口の中を毎回お手入れしていますか? (24ページ)■蒸気口のキャップに付いている、蒸気口シールパッキンがはずれていませんか?
調理	調理時間が長い 表示時間が減らない	● 設定時間は調理温度になってからの時間です。温度が上がるまでの時間の 分、実際に調理にかかる時間は設定時間よりも長くなります。
	うまくできない	 ●材料の種類や計量のしかたで、でき具合が異なります。作りかたを確認したり、設定時間を変えてみてください。 ●次の場合はうまくできないことがあります。 ふたが確実に閉まっていない、蒸気がもれている(28ページ)、 温度センサー・内釜の外面に異物が付いている、内釜が変形している、でき上がったものを内釜の中に入れたままにした、停電があった。
	予約できない	●調理コースは予約できません。
+	キー操作ができない	●電源プラグは差し込んでありますか?内釜はセットされていますか?●表示部に「C10」や「F01」などの表示が出ていませんか?(30ページ)
表示	ランプが消えた 途中で止まった	 ●使用中に内釜を取り出すと、電源が切れます。 ●誤って切キーを押したり、長時間の停電があると電源が切れます。 ●炊飯・予約中の真空サインの点灯については6ページをご覧ください。 保温中の真空サインの点灯については16ページをご覧ください。 ●真空サインが点灯しているときに、フックボタンに触れたり、ふたを開けませんでしたか? 真空が解除されても炊飯・予約・保温は続いています。(6ページ)

こ	んなとき	原因/お調べいただくこと (参照ページ)
表示	残時間表示が 実際の炊飯時間と違う	●始めは5分刻みで表示し、むらしになると1分刻みで表示します。●表示時間を調整するために、一度に進んだり、止まったりすることがあります。
	真空サインが点灯しない (真空にならない) 真空サインが消灯した (真空が解除された)	 炊飯中、予約中の点灯については6ページをご覧ください。 保温中の点灯については16ページをご覧ください。 フックボタンに触れたり、ふたを開けたりしませんでしたか?(6ページ) 真空ポンプの動作の設定変更をしていませんか?(17・18ページ)
	保温経過時間が点滅する C○○、F○○の表示が出た	● 長時間保温のお知らせです。保温を中止してください。(16 ページ)● 30 ページ「エラー表示」をご覧ください。
	《リチウム電池の消耗》 表示が消えた 0:00 で点滅する	●本体内部に固定されているリチウム電池が切れています。 電源プラグを差し込み、切キーを押すと 0:00 の点滅が止まり、通常通り に使えます。予約炊飯のときは毎回、現在時刻を合わせてください。電源 プラグを差し込んでいる間は、時計が動きます。
		電池の取り替えは、お買い上げの販売店にご依頼ください。(有料) 電池は本体内部に固定されており、お客様自身では交換できません。 本体を分解しないでください。
その他	プラスチックなどの においがする	●使い始めはにおうことがありますが、ご使用とともになくなります。→気になるときは、換気をしたり、煮沸クリーニングをしてください。(25 ページ)
	ふたと本体にすきまが ある	● ふたと本体に多少すきまはありますが、内ぶたパッキンで密閉しています。 真空になるとふたが少し下がりますので、すきまを持たせています。
	内釜外面の塗装が傷付 いた、汚れた	● ご使用にともない、内釜外面の塗装が傷付いたり、汚れたりすることがありますが、炊飯や保温をするうえで問題なくお使いいただけます。
	電源プラグを抜き差し したときに光がでる	● 本体内部の電気部品に電気が流れるためです。故障ではありません。
	炊飯中にブレーカーが 落ちた	● 他の電気製品と同時に使用すると、定格を超えてブレーカーが働くことがあります。単独のコンセントをお使いください。

- 内釜を入れずに水やお米を本体に入れてしまったとき。
- 内釜・内ぶた・蒸気口が破損したり、紛失したとき。
- プラスチック部品やパッキン類が傷んできたとき。(数年間のご使用で傷んでくることがあります)
 - で相談は お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターへ (31ページ)

■停電したとき

停電復帰後、再び炊飯や保温を続けます。

ただし、うまく炊けなかったり、電源が切れたり、予約の炊き上がりが遅れたりすることがあります。 ※途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。

エラー表示

切キーを押して電源プラグをコンセントから抜き、 下記に従って処置を行ってください。

エラ・	一表示	お調べいただくこと/処置のしかた	再開するとき
٤	10	本体底部の吸・排気口のほこりを取り除いてください。紙や布などのやわらかいものの上など、吸・排気口をふさぐような場所で使わないでください。	処置後、 電源プラグを差し込み 切 を押す
٤	11	温度センサーや内釜の底に付いているご飯粒などの異物や 汚れを取り除いてください。水の量が多くありませんか?(水を少なくしてください)	(エラー表示解除)
٤	14	電源が 200V 用コンセントではありませんか?→電源プラグを 100V 用コンセントに差し込んでください。	庫内・内釜・内ぶたを 人肌程度まで冷まして から再開してください。
			<u> </u>

基板や温度センサーなどの故障の表示です。

仕様

FO:1~F:13

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

→お買い上げの販売店や東芝生活家電ご相談センターに修理をご依頼ください。

形名		RC-10VRD	RC-18VRD	
種類		ジャー炊飯器(保温機能付き)		
電源		交流 100V 50-60Hz 共用		
消費電力	(炊飯)	1100W	1300W	
消費電力(保温)		平均 13.8W	平均 21.1W	
	幅	26.4cm	29.5cm	
外形寸法	奥行	32.6cm	36.2cm	
	高さ	21.7cm	25.6cm	
本体質量		4.9kg	6.2kg	
コードの長	の長さ 1.0m 1.0m		1.0m	

形名 I 方式 最大炊飯容量 区分名	RC-10VRD 真空 1.0L	RC-18VRD
最大炊飯容量	1.OL	_
		1.8L
区分名	٦	
	В	D
蒸発水量	37.1g	48.0g
年間消費電力量	87.8kWh /年	137.1kWh/年
1 回当たりの 炊飯時消費電力量	185Wh	238Wh
1 時間当たりの 保温時消費電力量	13.8Wh	21.1Wh
1 時間当たりの 予約時消費電力量	1.1Wh	1.1Wh
1 時間当たりの 待機時消費電力量	0.75Wh	0.75Wh

- 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同 法に基づいています)
- ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・ご使用のコース・周囲の温度 などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- 蒸発水量は 1回当たりの炊飯時に本体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するた めに用いる数値です。
- 1回当たりの炊飯時消費電力量は白米・ふつうコース、1時間当たりの保温時消費電力量は工場出荷時の 設定での電力量です。
- (室温·水温 23℃, 1.0L タイプ: 米 450g、水 590g / 1.8L タイプ: 米 600g、水 786g)
- 外観・仕様などを予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料:有料) FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談 への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ 会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合が あります。

保証書(一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名」などの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- 保証期間はお買い上げの日から本体 は1年間、内釜内面フッ素樹脂加 工は3年間です。

補修用性能部品の保有期間

- 保温釜の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこ とがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

● 26 ~ 30 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、切キーを押して使用を中止し、必ず電源 プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

■保証期間が過ぎているときは............

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です 部品代修理に使用した部品代金です。

ſ	/===11	お買い上げ日		年	月	日
	便利	お買い上げ店名				
'	<i>></i>	の良い工い心石	電話	()	

長年ご使用の 保温釜の点検を!

定期的に「安全上のご注意 | 「お願い | を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響 によって部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



こんな症状は ありませんか。

- 除いてください。
- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
 - 本体からこげくさいにおいがする。 ■本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- セントにたまって 内釜・ふた・内ぶたが変形、破損している。
- いるほこりは取り 炊飯中・調理中、底部のファンが回っていない。
 - その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

30

東芝真空 IH 保温釜保証書

持込修理

形	形名 RC-10VRD, RC-18VRD					
★ お	お 名 前					
客様	で 住 所					
	電 市外 市内 番号 呼話					
保証期間	本体1年 内釜内面フッ素樹脂加工3年 ★お買い上げ日 「					
★ご販売店	住所·店名電話					

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話 (03) 3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいで使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故 障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
 - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、 損傷。
 - (二) 本書のご提示がない場合。
 - (木) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
 - (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
 - (ト) ご使用による容器の汚れ、キズ。

- (チ) 下記の使いかたをした場合の内釜内面フッ素 樹脂加工のふくれ、はがれなど。
 - ・ 金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器 などかたいものを入れたり、使った場合。
 - ・内釜のお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
 - ・台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレンザーを使った場合。
 - ・内釜の中で酢を使った場合。
 - ・白米以外(みそ汁、カレー汁などの汁物や 炊込みご飯など)の保温をした場合。
 - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへ こみ。
 - ・その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの 記載事項にそわない使いかたをした場合。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝生活家電ご 相談センターへご相談ください。

修理 修理年	月日	修 理 内 容	担当
年 月	B		
年 月	В		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部